

American DJ®

MISTER KOOL

PROFESS ION E L E V E R D A M P F E R - N E B E L M A S C H I N E F Ü R
B O D E N N E B E L



Achtung: Nebelmaschinen können Rauchalarme auslösen!

BEDIENUNGSANLEITUNG

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlanden
www.americandj.eu

Inhaltsangabe

ALLGEMEINE INFORMATIONEN.....	3
SICHERHEITSMASNAHMEN	4
INBETRIEBNAHME.....	5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN	5
STÖRUNGSBHEBUNGEN	5
SPEZIFIKATIONEN.....	6
ROHSund WEEE.....	7

SICHERHEITSMAßNAHMEN

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Verpackung aufbewahren, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät an den Service zurückgegeben werden muss
- Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in oder auf Ihre Verdampfer-Nebelmaschine. Be sure that all the fog fluid is kept inside the fluid reservoir
- Vergewissern Sie sich, dass die lokale Stromspannung der geforderten Spannung Ihrer Verdampfer-Nebelmaschine entspricht.
- Entfernen Sie das Gehäuse unter keinen Umständen. Es sind keine vom Kunden reparierbaren Teile im Inneren vorhanden.
- Trennen Sie die Stromverbindungen bei lange andauernden Perioden des Nicht-Gebrauchs
- Verbinden Sie dieses Gerät niemals mit einer Abblendschaltung.
- Versuchen Sie nicht dieses Gerät zu betreiben, wenn es auf irgendeine Art beschädigt ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Gehäuse entfernt wurde.
- Nutzen Sie dieses Gerät, um die Gefahr vor Stromschlägen oder Feuer zu reduzieren oder zu verhindern, nicht im Regen oder bei Feuchtigkeit.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu bedienen, wenn das Stromkabel ausgefranst oder abgebrochen ist. Versuchen Sie nicht den Erdungsbolzen des Stromkabels zu entfernen oder abzubringen. Dieser Bolzen dient zum Reduzieren des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von Kurzschlüssen innerhalb des Geräts.
- Trennen Sie die Stromversorgung ab, bevor sie jegliche Art von Anschlüssen verbinden.
- Verschließen Sie niemals die Kühlöffnungen. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der die richtige Lüftung gewährleistet wird. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen, der Gebrauch des Gerät außerhalb von Gebäuden führt zum Verlust aller Garantien.
- Montieren Sie die Anlage immer auf einem sicheren und stabilen Untergrund.
- Bitte verlegen Sie die Stromkabel außerhalb von Begehungswegen. Die Stromkabel sollten so verlegt werden, dass sie möglichst weder begangen werden und keine Gegenstände auf ihnen oder gegen sie abgestellt werden.
- Die Einheit sollte ausschließlich von qualifizierten Servicepersonal gewartet werden, wenn:
 - A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
 - B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf die Einheit verschüttet wurden.
 - C. Die Einheit Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
 - D. Das Gerät nicht normal zu arbeiten scheint oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung zeigt.

INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie die Versandverpackung und entnehmen Sie die Einheit vorsichtig der Versandverpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass sie das ganze Verpackungsmaterial entfernt haben, achten Sie vor allen Dingen auf das Düsenmundstück.
3. Stellen Sie die Maschine auf eine flache, trockene Oberfläche und öffnen Sie den Verschluss auf der oberen Seite der Einheit. Öffnen Sie das Gehäuse der Einheit und füllen Sie das Innere des Mister Kool mit Eis.
4. Entfernen Sie den Deckel des Tanks, der sich auf der oberen Seite der Maschine befindet.
5. Füllen Sie den Tank des Mister Kool ausschließlich mit dem Nebelfluid Brand Fog Juice von American DJ und setzen Sie den Deckel wieder auf.
6. Führen Sie den Wasserschlauch in die Wassertasche. Wenn das Eis schmilzt, wird das Wasser in die Tasche entleert.
7. Nehmen Sie die Fernsteuerung aus dem Karton. Befestigen Sie die Fernsteuerung fest an der Halterung für die Fernsteuerung auf der Unterseite der Einheit.
8. Schließen Sie die Einheit an eine passende Steckdose an und schalten Sie den Leistungsschalter in die On-Position.
9. Befolgen Sie für den richtigen Betrieb die Bedienungsanweisungen auf der nächsten Seite.

Vergewissern Sie sich immer, dass Sie das richtige Nebelfluid von American DJ® Brand Fog juice™ in den Fluidtank füllen. Der Betrieb der Verdampfer-Nebelmaschine kann zu Pumpenschäden und / oder Verstopfungen führen. Dies ist die häufigste Ursache von Betriebsstörungen bei Nebel und Nebelmaschinen.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Die Einheit hat eine Aufwärmzeit von 5 Minuten. Befolgen Sie, nachdem die Einheit aufgewärmt ist, die unten stehenden Anweisungen für den Betrieb mit Bodennebel.

Arbeitsablauf mit Fernsteuerung: Die Fernsteuerung ermöglicht es die Einheit automatisch oder mittels Timer zu betreiben. Die Fernsteuerung verfügt über einen „On/Off“ Schalter, der auf „On“ gestellt sein muss, um die Einheit zu betreiben. Ein rotes LED über dem „On/Off“ Schalter wird aufleuchten, wenn die Fernsteuerung aktiviert wird.

Manueller Betrieb: Die Fernsteuerung hat außerdem eine grüne Taste. Diese Taste ermöglicht es den Betrieb manuell zu steuern. Nebel wird, solange die Taste gedrückt wird, ausgestoßen und das grüne LED oberhalb der Taste wird leuchten, solange die manuelle Funktion aktiviert ist.

Timer: Die Timer-Funktion ermöglicht es Nebel in beliebigen Intervallen ausstoßen zu lassen. Um die Timer-Funktion zu aktivieren, müssen Sie die gelbe Timer-Taste betätigen. Ein gelbes LED wird leuchten, solange die Timer-Funktion aktiviert ist. Die Taste „Duration“ steuert die Länge der Nebelausgabe. Die Taste „Interval“ steuert die Länge zwischen den einzelnen Nebelausgaben. Das Drehen dieser Tasten im Uhrzeigersinn wird deren Werte erhöhen, das Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird ihren Wert verkleinern.

STÖRUNGSBHEBUNGEN

Wenn Sie eine geringe Nebelausgabe, Pumpengeräusche oder gar keine Nebelausgabe bemerken, schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen Sie den Betrieb. Betätigen Sie die Betriebstaste der Fernsteuerung nicht wiederholt, da dies zur Beschädigung des Mister Kool führen kann. Überprüfen Sie den Pegel des Nebelfluids, die äußere Sicherung und den Trennschalter und überprüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Wenn das oben Genannte zu funktionieren scheint und die Einheit weiterhin nicht korrekt betrieben werden kann, ist es möglich, dass die Einheit den Eingriff von Servicepersonal benötigt. Bitte setzen Sie sich für weitere Anweisungen mit dem Kundendienst in Verbindung. Bitte geben Sie Ihr Gerät nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem Kundendienst an Ihren Händler zurück.

SPEZIFIKATIONEN

Model:	Mister Kool™
GEWICHT:	7,9kg
ABMESSUNGEN:	49,02cm (L) x 31,5c, (B) x 25,91cm (H)
SICHERUNG:	23W
SPANNUNGS VERSORGUN G:	110V-120V
AUFWÄRMZEIT:	5 Minuten
HEIZELEMENT:	400 Watt
TANKVOLUMEN:	herausnehmbarer Tank über 0,5 Liter
AUSSTOßVOLUMEN:	70,75 Kubikmeter pro Minute
FLUIDART:	Auf Wasser basierter American DJ Fog Juice™
Arbeitszyklus:	Nicht über 6 Stunden hinaus eingeschalten

* Die Stromversorgung wurde in der Fabrik voreingestellt und ist nicht vom Nutzer wählbar

Bitte beachten Sie: Änderungen der technischen Daten, im Design und Handbuch können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.