



BUBBLETRON XL



Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.americandj.eu

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG.....	4
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
EIGENSCHAFTEN	5
STROMVERSORGUNG	5
ANSICHT DES GERÄTS	5
CAD-ZEICHNUNG.....	6
BETRIEB	6
TECHNISCHE DATEN.....	7
RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt	8
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten	8
BEMERKUNGEN	9

EINLEITUNG

Auspacken:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines BubbleTron XL von ADJ Products, LLC, entschieden haben. Jeder BubbleTron XL wird gründlich werksseitig überprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Prüfen, ob am Gerät Beschädigungen vorhanden sind, die während des Transports verursacht worden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihr Gerät genau auf alle Schäden und vergewissern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und vollständig vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlendem Zubehör zur Klärung an unsere kostenlose Kundensupport-Hotline. Bitte schicken sie das Gerät nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem Kundensupport an Ihren Händler zurück.

Benutzeranweisungen:

Der BubbleTron XL ist eine tragbare, leistungsfähige Seifenblasenmaschine, die Hunderte von Seifenblasen pro Minute erzeugt. Das Gerät wird mit einer kabelgebundenen Fernbedienung für die Funktion Ein/Aus geliefert. Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut. Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch.

Kundensupport: Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den American Audio Shop Ihres Vertrauens.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website www.americandj.eu oder via E-Mail: support@americandj.eu

Achtung! Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst ohne Zustimmung des Herstellers Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihres Gewährleistungsanspruches. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von ADJ.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät immer trocken. Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen. Stellen Sie sicher, dass das Seifenfluid nicht aus dem Flüssigkeitsbehälter austritt. Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist. Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
- Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.

SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können.
- Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, usw. installiert werden, die Hitze erzeugen.
- Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:
 - A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
 - B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
 - C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt gewesen war.
 - D. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.


EIGENSCHAFTEN

- leistungsstarkes Hochgeschwindigkeits-Gebläse
- leicht von vorn zugänglicher Flüssigkeitsbehälter
- hoher Seifenblasendurchsatz
- niedriger Stromverbrauch
- langlebiges Plastikgehäuse
- optional mit Fernbedienung für die Ein/Aus-Funktion
- optionale drahtgebundene Fernbedienung (separat erhältlich)


STROMVERSORGUNG

Leistungsaufnahme: Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken in die Schukosteckdose, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des BubbleTron XL entspricht. Der BubbleTron XL von ADJ ist für Stromnetze mit 115 V und 230 V konzipiert. Beachten Sie, dass das Stromnetz sich von Land zu Land unterscheiden kann, und achten Sie daher vor der ersten Inbetriebnahme auf die richtige Spannung der Schukosteckdose.

ANSICHT DES GERÄTS



- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| A. Griff | E. Sicherungshalter |
| B. Behälter für Seifenblasen-Fluid | F. Stromkabel |
| C. Seifenblasen-Schalter | G. Gebläse |
| D. Anschluss für Fernbedienung | H. Füllstandlinie |



BETRIEB

Füllen des Flüssigkeitsbehälters:

1. Stellen Sie den BubbleTron XL auf einen ebenen Untergrund.
2. Der Flüssigkeitsbehälter befindet sich im Vorderteil des Geräts. Füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit dem Seifenfluid von American DJ® auf. Beachten Sie dabei, dass er nicht über die entsprechende Markierung gefüllt wird. Eine Überfüllung kann zu einem Geräteschaden führen. Leeren Sie nach Gebrauch des Geräts den Flüssigkeitsbehälter, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Betrieb:

Sobald der Flüssigkeitsbehälter gefüllt ist, stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund. Schalten Sie es auf "ON", damit das Gerät Hunderte von Seifenblasen erzeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät weiterhin auf einem ebenen Untergrund steht, um versehentliches Austreten des Fluids zu vermeiden.

Betrieb mit Fernbedienung (optional):

Das Gerät kann mit einer *optionalen* Fernbedienung für die Funktionen Ein/Aus verwendet werden, um damit den BubbleTron XL unabhängig von der Stellung des Geräteschalters einzuschalten.

Betrieb mit Fernbedienung:

1. Schließen Sie die Fernbedienung an das Gerät an.
2. Schalten Sie den Geräteschalter auf "ON". Eine rot leuchtende LED über dem Hauptschalter der Fernbedienung zeigt den Status "Eingeschaltet" an.

TECHNISCHE DATEN

MODELL:	BUBBLETRON XL
STROMVERSORGUNG:	120 V / 60 Hz (USA) 230 V / 50 Hz (Europa)
LEISTUNGS-AUFNAHME:	37 W (120 V) 14 W (230 V)
ABMESSUNGEN:	14" x 10,5" x 11" 359 x 266 x 278 mm
GEWICHT:	8 lbs. / 3,7 kg
SICHERUNG:	1 A
ARBEITSPOSITION:	Auf ebenem Untergrund
BEHÄLTER:	2 l
FLUIDVERBRAUCH:	40 ml/min
AKKULADEZEIT:	5 STUNDEN (VOLLSTÄNDIG EINGESCHALTET)
KÜHLUNG:	Gebläsegekühlt
TASTVERHÄLTNIS:	KEINES

** Die Spannung ist werksseitig vorgegeben und kann nicht vom Benutzer ausgewählt werden*

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.