

AUFBAUANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION



AUFBAUVIDEO

FALTPAVILLON

POLYESTER / PREMIUM PVC



VOR DEM AUFBAU

Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Diese können sich an Kleinteilen verschlucken oder es droht durch die Plastikverpackungen Erstickungsgefahr.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau des Zeltes:

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden
- Beugen Sie Beschädigungen vor, indem Sie das Zelt so platzieren, dass das Material weit genug von spitzen Gegenständen wie z.B. Ästen, Gebäudeteilen, usw. entfernt steht.
- Stellen Sie das Zelt weit genug von Feuerstellen entfernt auf.


SCHRITT 1

Nehmen Sie das Faltpavillongestell aus der Tasche und platzieren Sie es in der Mitte der Aufstellfläche.



SCHRITT 2

Ziehen Sie nun das Gestell mit 2 Personen an den gegenüberliegenden Seiten auseinander.



SCHRITT 3


Legen Sie die Dachplane auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Plane auf den Eckverbindern liegen.



3

SCHRITT 4

Fixieren Sie nun die Ecken der Dachplane am Gestell. Diese werden einfach per Klettverschluss fixiert.



4

SCHRITT 5

Ziehen Sie nun das Scherensystem vorsichtig mit 2 Personen auseinander.



5

SCHRITT 6


Drücken Sie dabei die Scheren in der Mitte wie abgebildet zusammen.



6

SCHRITT 7


Drücken Sie den Eckverbinder des Scherensystems nach oben bis der Sicherungsbolzen einrastet.



7

SCHRITT 8

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen sicher eingerastet sind.



8

SCHRITT 9

Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten.



9

SCHRITT 10

Straffen Sie nun das Dach indem Sie die Klettverschlüsse am Gestell fixieren. Hierfür nutzen Sie die Laschen am Verbinder. Wir empfehlen das Zelt ebenfalls am Boden zu fixieren.



ZUSAMMENLEGEN UND AUFBEWAHREN

Lösen Sie die Klettverschlüsse der Dachplane und schieben Sie die Beine ein. Falten Sie das Gestell mit 2 Personen langsam und vorsichtig zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Dachplane trocken ist.

Das Faltzelt kann inkl. Dachplane in der Transporttasche gelagert werden.

Seitenteile müssen separat verstaut werden.

The logo features a stylized tent shape composed of dark grey and blue curved lines. A vertical black line runs through the center of the tent. To the right of this central line, the word "stabilezelt" is written vertically in a bold, sans-serif font. The first four letters "stabil" are in a dark grey color, while "eZelt" is in orange.

stabilezelt